


























NÁVOD NA MONTÁŽ KA-V206



A	 NÁVOD NA MONTÁŽ str. 2	1 ks
B		5 ks
C		1 ks
D		1 ks
E		1 ks
F		1 ks
G		1 ks
H		1 pár
I		2 ks
J	 M6*20mm	4 ks
K	 M6*30mm	10 ks
L		1 ks

NÁVOD NA MONTÁŽ KŘÍŽE / KRÍŽA



A		1 ks
B		5 ks
C	 M6*10mm	5 ks
D		1 ks